


MACCHINA PER CUCIRE PER USO DOMESTICO

MANUALE ISTRUZIONI

- Prima dell'uso, leggere attentamente il presente manuale e seguire sempre le istruzioni.
- Conservare il manuale in un luogo comodo per eventuali riferimenti futuri.
- Qualora si decida di cedere la macchina per cucire a terzi, ricordarsi di allegare anche il manuale d'istruzioni.



Indice

1 Prima	dell'uso (Prima dell'uso, leggere la presente sezione)					
	Importanti istruzioni di sicurezza3					
	Come sostituire la spina di alimentazione					
	Nome dei particolari					
	•					
•	Nomi dei pezzi e relative funzioni8					
•	Istruzioni rapide					
•	Funzionamento del comando a pedale11					
2 Preparativi alla cucitura						
•	Collegamento dell'alimentazione					
•	Avvolgimento del filo inferiore					
•	Infilatura del filo inferiore					
•	Infilatura del filo superiore					
	Utilizzo dell'infila ago20					
	Estrazione del filo inferiore					
	Applicazione di ciascun tipo di punto					
•	···					
•	Cambio del piedino premistoffa					
•	Cambio dell'ago					
•	Corrolaziono da rago, il mo o il todoato o regolazione					
	della tensione del filo27					
3 Cuciti	ura					
•	Cucitura punto diritto e fermatura del punto					
•	Cucitura a zig zag32					
	Regolazione della tensione del filo					
•	Cucitura di asole					
	Sopraggitto					
	Applicazione di cerniere lampo					
	Cucitura invisibile dell'orlo					
	Cucitura irivisibile deli orio40					
4 Manutenzione						
•	Manutenzione del trasportatore e del gancio42					
•	Sostituzione della lampadina46					
•	Manutenzione dei prodotti con doppio isolamento					
	(230V-240V)					
	Avviso relativo alla lampada ad incandescenza					
•	Localizzazione guasti					
5 Altro						
	- Digiologgio					
•	Riciclaggio					
•	Dati tecnici51					



Prima dell'uso (Prima dell'uso, leggere la presente sezione)

Importanti istruzioni di sicurezza

Queste istruzioni di sicurezza hanno lo scopo di evitare pericoli o danni causati da un funzionamento inadeguato della macchina. Leggere attentamente e seguire sempre le istruzioni.

Spiegazione di " Avvertenza" e " Attenzione"



Qualsiasi operazione non corretta potrebbe causare decesso o lesioni gravi.



Qualsiasi operazione non corretta potrebbe causare lesioni o guasti della macchina.

Spiegazione dei simboli



Non toccare.



Azioni vietate



Azioni necessarie



Rimuovere la spina dalla presa.



Avvertenza



Utilizzare una sorgente d'alimentazione CA da 220 a 240 V. In caso contrario, si potrebbe incorrere in una scossa elettrica o incendio.





Non danneggiare, modificare, piegare eccessivamente, muovere bruscamente o attorcigliare il cavo elettrico.



La mancata osservanza della suddetta avvertenza potrebbe causare scossa elettrica o incendio.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o prolunga speciali disponibili presso il produttore o il centro assistenza.



Non utilizzare all'aperto.

La mancata osservanza della suddetta avvertenza potrebbe causare scossa elettrica o incendio.



Non utilizzare la macchina mentre si utilizzano prodotti in bombolette aerosol (spray) o viene somministrato ossigeno. Vi è altrimenti un rischio d'incendio



Non riparare, smontare o apportare modifiche alla macchina, ad eccezione degli interventi indicati nel presente manuale di istruzioni. La mancata osservanza della suddetta avvertenza potrebbe causare scossa elettrica, incendio o lesioni a persone.



Attenzione



Chiudere il coperchio della scatola porta-spolina prima di utilizzare la macchina per cucire.

In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.



Quando non è in uso, la macchina deve essere conservata in condizioni di sicurezza, ad esempio né sul pavimento né su ripiani sporgenti in modo da evitare lesioni a chi la dovesse urtare.

In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.



Prima di cambiare l'ago o di infilare il filo inferiore o il filo superiore, spegnere la macchina per cucire premendo l'interruttore di alimentazione.



In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.



Mentre si utilizza la macchina per cucire, concentrare l'attenzione sull'ago.

Qualora l'ago si rompa, sussiste il rischio di lesioni.





Non toccare le parti mobili come l'ago, la leva di avvolgimento o il volantino.

In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.





Non mettere la mano o le dita sotto l'ago. In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.





I bambini possono utilizzare la macchina solamente con la supervisione di un genitore o di un tutore. In caso contrario, potrebbero farsi male.





Non usare la macchina se nelle vicinanze vi sono bambini molto piccoli.



Potrebbero toccare l'ago e farsi male.



Al termine dell'uso, spegnere la macchina per cucire con l'interruttore di alimentazione, quindi staccare la spina della macchina dalla presa di corrente.



In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.



Prima di utilizzare la macchina per cucire, verificare che la vite di bloccaggio del piedino premistoffa, la vite di bloccaggio ago e la vite della piastra dell'ago siano ben serrate, quindi che il piedino premistoffa sia adeguatamente fissato sul relativo sostegno.


In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.



Attenzione

Evitare le seguenti azioni.

In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.



- · Cucire con l'ago installato in modo non adeguato.
- · Usare un ago piegato.
- Cucire spostando bruscamente il tessuto.
- Spostare la manopola di selezione tipo di punto durante la cucitura.



Non utilizzare la macchina su superfici instabili, come un divano o un letto.

In caso di caduta della macchina vi è il rischio di lesioni a persone o di danni alla macchina stessa.



Non lasciar cadere o inserire corpi estranei nelle aperture (come lo spazio che si crea quando si toglie il coperchio frontale e / o gli spazi all'interno della scatola porta-spolina). Si rischia altrimenti di provocare lesioni a persone o danni alla macchina.

SOLO PER IL REGNO UNITO IMPORTANTE

LEGGERE ATTENTAMENTE

Come sostituire la spina di alimentazione



Avvertenza



Non procedere a operazioni di riparazione, smontaggio o modifica per sostituire la spina o il cavo di alimentazione. Queste operazioni vanno effettuate presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato. La mancata osservanza della suddetta avvertenza potrebbe causare scossa elettrica o incendio



Se per qualsiasi motivo si procede alla rimozione della spina di alimentazione della macchina, smaltire immediatamente la spina rispettando le norme in vigore e non conservarla dove vi è il rischio che possa essere nuovamente utilizzata. La mancata osservanza della suddetta avvertenza potrebbe causare scossa elettrica o incendio

I fili del cavo di alimentazione sono colorati secondo il codice seguente:


BLU-NEUTRO MARRONE-SOTTO TENSIONE (O ENERGIZZATO)


Poiché i colori del cavo di alimentazione della macchina potrebbero non corrispondere ai segni colorati che identificano i terminali della spina - PROCEDERE COME SEGUE: Il perno di terra non è necessario. Poiché è stata progettata con struttura a doppio isolamento, la macchina non dispone di filo di terra. Il filo MARRONE deve essere collegato al terminale che reca l'indicazione L o A o è colorato in ROSSO. Il filo BLU deve essere collegato al terminale che reca l'indicazione N o è colorato in NERO. Non occorre collegare un conduttore interno isolato al terminale di terra di una spina trifase.


Nome dei particolari

Il presente manuale fornisce le descrizioni delle procedure di funzionamento per due modelli di macchina per cucire.

Normalmente, le descrizioni si applicano a entrambi i modelli; tuttavia, le descrizioni che si applicano a uno solo dei modelli saranno indicate con "XXX15C" o "SuperJ15".









Nomi dei pezzi e relative funzioni

I diversi pezzi della macchina per cucire svolgono le funzioni sotto descritte.


Tavoletta di prolunga (Scatola degli accessori)



Leva alzapiedino



- Durante la cucitura, abbassare la leva alzapiedino per abbassare il piedino. (Posizione ①)
- Quando si alimenta il tessuto, sollevare la leva alzapiedino per sollevare il piedino premistoffa. (Posizione ②)
- Il piedino premistoffa può essere ulteriormente sollevato portando la leva alzapiedino alla posizione ③. Poiché la leva alzapiedino non resta in questa posizione, tenerla ferma mentre si inserisce la stoffa. Questa posizione è utile quando si cuce stoffa pesante.




Volantino

 Il volantino consente di sollevare e abbassare manualmente l'ago.


Nota:

Ruotare sempre il volantino verso di sé (in direzione della freccia). Se il volantino viene ruotato nella direzione opposta, il filo può aggrovigliarsi.



Manopola di selezione del tipo di punto

Selezionare il tipo di punto da utilizzare.
Ruotare la manopola di selezione del tipo di punto finché il punto desiderato non risulta allineato al segno sopra la manopola.



Leva per fermatura del punto (retromarcia)

- Premere la leva per fermatura del punto (retromarcia), quando si cuce nella direzione di ritorno.
- Per ritornare alla direzione di cucitura in avanti, rimuovere il dito dalla leva.


Istruzioni rapide

Le istruzioni rapide (sotto lo sportello situato sulla macchina) contengono varie descrizioni, fra cui le procedure di funzionamento di base della macchina.

Accesso alle istruzioni rapide

■ Per il modello XXX15C

Sollevare lo sportello per aprirlo.




■ Per il modello SuperJ15

Tirare la parte superiore dello sportello verso di sé per aprirlo.



Nota:

- Non abbassare la parte superiore dello sportello con una forza eccessiva.
 Lo sportello potrebbe rompersi.
- Se lo sportello è stato rimosso dalla macchina, installarlo nell'apposita zona della macchina, quindi spingerlo verso l'interno finché non scatta in posizione.



Funzionamento del comando a pedale






Ricordare di spegnere la macchina per cucire con l'interruttore di alimentazione prima di montare il comando a pedale.

In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.


■ Funzionamento



Interruttore di alimentazione



Inserire il connettore del cavo di alimentazione nella presa della macchina.




Per accendere la macchina per cucire, premere il lato "|" dell'interruttore di alimentazione.

Interruttore di alimentazione



Per attivare la macchina per cucire, premere il comando a pedale.

> Più si preme il comando a pedale, più la macchina cuce rapidamente.





2

Preparativi alla cucitura

Collegamento dell'alimentazione

Avvertenza –



Non toccare la spina con le mani bagnate.

In caso contrario, si potrebbe incorrere in scosse elettriche.



Per inserire o staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, agire sulla spina.


In caso di mancata osservanza della suddetta avvertenza, si potrebbe danneggiare il cavo e causare scosse elettriche, incendi o lesioni.

Attenzione -



Prima di collegare il cavo di alimentazione, spegnere la macchina per cucire dall'interruttore di alimentazione.

In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.



Promemoria

Avvolgimento del filo inferiore

Nota: Preparare una spolina concepita specificamente.





Estrarre il portarocchetto.
Posizionare il rocchetto di filo e il fermarocchetto sul portarocchetto.

Fermarocchetto

Rocchetto di filo portarocchetto


Completamento

10 ① Ricollocare in sede il fuso di avvolgimento filo facendolo scivolare in direzione della freccia.

Nota Se non si ricolloca in sede il fuso di avvolgimento filo, l'ago non si muove e non è possibile cucire.



② Togliere la spolina dal fuso di avvolgimento filo e tagliare il filo.



- 9
- ① Premere il comando a pedale con il piede per continuare ad avvolgere la spolina.
- ② Quando l'avvolgimento della spolina rallenta, rilasciare il comando a pedale per arrestare l'avvolgimento.



- Tagliare il filo in eccesso sopra il foro della spolina.
 - * Tagliare il filo in modo che non fuoriesca filo dal foro della spolina.





Attenzione -



Durante l'avvolgimento della spolina, non toccare il fuso di avvolgimento filo né il volantino.


In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.


Tirare il filo dal rocchetto di filo, quindi, tenendo il filo con una mano, passarlo attorno al guidafilo con l'altra mano, come illustrato.



Passare l'estremità del filo attraverso il foro nella spolina come in figura.
Collocare la spolina sul fuso

Collocare la spolina sul fuso di avvolgimento filo in modo che la scanalatura si trovi in linea con il perno dell'albero.






Far scivolare
il fuso di
avvolgimento filo
in direzione della
freccia finché
non scatta in
posizione.




- 7 ① Tenendo l'estremità del filo, iniziare a premere il piede sul comando a pedale.
 - ② Quando il filo è stato avvolto una decina di volte attorno alla spolina, rilasciare il comando a pedale per arrestare l'avvolgimento.




Infilatura del filo inferiore


Aprire il coperchio della scatola porta-spolina ed inserire la spolina nella relativa scatola. Se la spolina non viene inserita correttamente, la cucitura non verrà eseguita correttamente.





Tirare verso di sé il coperchio della scatola porta-spolina.

Coperchio della scatola porta-spolina scatola porta-spolina












Infilatura del filo superiore






Completamento

Far passare il filo attraverso il piedino premistoffa, quindi tirare circa 15 cm di filo verso la parte posteriore.





Far passare il filo attraverso la cruna dell'ago dal lato anteriore.

* Per l'utilizzo
dell'infila
ago, si
rimanda a
pagina 20.

Cruna dell'ago




Il filo potrà facilmente essere inserito nel guidafilo dell'ago tenendo il filo con la mano sinistra ed inserendolo con la destra, come nell'illustrazione.







- 1 Tirare il filo dal rocchetto e tenerlo con una mano.
 - ② Far passare il filo attorno al guidafilo con l'altra mano, come illustrato.




- ③ Far scendere il filo lungo la scanalatura, quindi risollevarlo.
 - (4) Far passare il filo attraverso il tendifilo da destra.
 - **5** Far scendere il filo lungo la scanalatura.

Assicurarsi che Far passare il filo il filo sia ben posizionato nel tendifilo.

nell'ordine indicato. (3 attraverso 5)

Il filo deve essere teso e ben inserito.



Utilizzo dell'infila ago

* Fornito solo con il modello SuperJ15

!\ Attenzione -



Prima di utilizzare l'infila ago, spegnere la macchina per cucire con l'interruttore di alimentazione.

In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.

* Con l'infila ago, utilizzare aghi per macchina per cucire dal n. 11/75 al n. 16/100. (L'ago n. 14/90 è fornito con la macchina per cucire acquistata.)

Non è possibile eseguire l'infilatura se il filo è troppo spesso per l'ago. Per i dettagli relativi alle possibili combinazioni di ago e filo, si rimanda a "Correlazione tra l'ago, il filo e il tessuto e regolazione della tensione del filo" a pagina 27.

Preparazione all'utilizzo dell'infila ago


Ruotare il volantino verso di verso di sé per portare l'ago nella posizione massima di sollevamento.

* Se l'ago non si trova nella posizione massima di sollevamento, non è possibile eseguire l'infilatura.

Ruotare la manopola di selezione del tipo di punto su "7" (punto diritto).


* Altrimenti, l'infila ago potrebbe non funzionare correttamente e potrebbe non essere possibile infilare l'ago.

Manopola di selezione del tipo di punto






Comprensione del meccanismo dell'infila ago




Utilizzo dell'infila ago

1


Abbassando completamente la leva dell'infila ago, agganciare il filo sulla guida come indicato nello schema.



2 Ruotare completamente la leva dell'infila ago verso la parte posteriore, quindi tirare il filo attraverso la fessura dell'infila ago.




- Riportare lentamente la leva dell'infila ago il più possibile verso di sé.
 - ② Controllare che il filo sia passato attraverso la cruna dell'ago.
 - ③ Rilasciare la leva dell'infila ago mentre si rilascia l'estremità del filo.
 - * Se l'infilatura dell'ago non è riuscita, controllare che l'ago sia stato sollevato nella posizione più alta, quindi ripetere la procedura a partire dal punto 7.



4

Tirare l'anello di filo formatosi dietro l'ago, quindi tirare circa 15 cm di filo verso la parte posteriore.




Estrazione del filo inferiore

Sollevare la leva alzapiedino. Tenere il filo superiore allentato con la mano sinistra, quindi ruotare verso di sé il volantino di un giro completo.




Tirare leggermente il filo superiore con la mano sinistra per sollevare il filo inferiore.



Estrarre il filo inferiore dalla parte anteriore.

Allineare i due fili, farli passare attraverso la scanalatura (freccia) e sotto il piedino premistoffa, quindi tirare circa 15 cm di filo verso la parte posteriore.



Applicazione di ciascun tipo di punto

Attenzione -




Prima di girare la manopola di selezione del punto, spegnere la macchina per cucire dall'interruttore di alimentazione.

In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.

Attenzione -



Non girare la manopola di selezione del punto quando l'ago è abbassato. In caso contrario, si potrebbe rompere l'ago, causando lesioni.



Ruotare il volantino verso di sé per portare l'ago nella posizione massima di sollevamento. Ruotare la manopola di selezione del tipo di punto per selezionare il punto.

1 · 2 · 3 · 4	Asola	11 VVV	Punto invisibile per orli
5 6 WW	Zig-zag Inserto Sopraggitto	12	Punto smerlo
7 · 8	Punto diritto Cuciture Applicazione di cerniere lampo	13	Punto a greca
9	Punto dritto su tessuto sottile	14 } }	Punto decorativo Punto a giorno
10	Rammendo Sopraggitto su tessuto sottile	15 S	Punto decorativo Serpentina

Cambio del piedino premistoffa







Prima di cambiare il piedino premistoffa, spegnere la macchina per cucire dall'interruttore di alimentazione.

In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.

Rimozione




Per rilasciare il piedino premistoffa, premere la leva del relativo sostegno in direzione della freccia.




Installazione

Posizionare il perno del piedino premistoffa direttamente sotto la scanalatura del relativo ritegno.



Per fissare bene il piedino premistoffa, abbassare la leva alzapiedino.



Suggerimento

Per evitare di perdere il piedino premistoffa, consigliamo di conservare la macchina, quando non la si utilizza, con l'ago ed il piedino premistoffa abbassati.

Cambio dell'ago

Attenzione -



Prima di cambiare l'ago, spegnere la macchina per cucire dall'interruttore di alimentazione.

In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.

Gli aghi rotti sono pericolosi. Smaltirli in un luogo sicuro cui i bambini non possano accedere.

In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.

- Ruotare il volantino verso di sé per sollevare la punta dell'ago più in alto della piastra dell'ago.
- Tenendo l'ago con una mano, allentare la vite di bloccaggio dell'ago con il cacciavite per la piastra dell'ago e rimuovere l'ago.

Nota:


Non rimuovere la vite di bloccaggio dell'ago. Per rimuovere l'ago, allentare la vite di bloccaggio dell'ago.

Cacciavite per la piastra dell'ago



Inserire l'ago con la superficie piatta rivolta verso il retro fino a che non entra in contatto con il perno.

Stringere saldamente la vite di bloccaggio dell'ago con il cacciavite per la piastra dell'ago.



Selezione corretta dell'ago

Se si utilizza un ago difettoso, questo potrebbe compromettere non solo le prestazioni della cucitura, ma potrebbe danneggiare la piastra dell'ago o il gancio, oppure l'ago stesso potrebbe rompersi.



* In caso di punti incorretti o rottura del filo, provare a sostituire l'ago.



Correlazione tra l'ago, il filo e il tessuto e regolazione della tensione del filo

La qualità finale della cucitura sarà superiore se si utilizzano l'ago e il filo più adatti al tipo di tessuto. Osservare le istruzioni riportate nella seguente tabella.

		Tessuto sottile	Tessuto normale	Tessuto spesso
il tessuto	Ago	N. 11/75	N. 14/90	N. 16/100
'ago, il filo e	Filo	Poliestere N. 90 Cotone dal N. 80 al N. 120 Seta N. 80	Poliestere dal N. 50 al N. 60 Cotone dal N. 60 al N. 80 Seta dal N. 50 al N. 80	Poliestere dal N. 30 al N. 50 Cotone dal N. 40 al N. 50 Seta N. 50
Correlazione tra l'ago, il filo e il tessuto	Tessuto	Sfondo normale Quipler Georgette Batista Pizzo, ecc.	Stoffa anteriore normale Tessuto pettinato a doppia altezza Denim morbido Raso Pile Percalle, ecc.	Tendaggi Denim Impuntitura Lana greggia Tweed Feltro, ecc.
Tensione filo di riferimento	Manopola di regolazione tensione del filo superiore	● Per XXX15C -3 -2 -1 -1 ~ -3 ● Per SuperJ15	1 +1 +2	+1 ~ +3 +1 ~ +3 -1 ~ +3

- Per cucire tessuti elasticizzati, utilizzare un ago dalla punta arrotondata.
- Si raccomanda di acquistare aghi non compresi tra gli accessori solamente dopo aver verificato che siano adatti all'utilizzo con macchine per cucire per uso domestico.
- Utilizzare lo stesso tipo di filo superiore/inferiore.
- Più il numero dell'ago è elevato, maggiore è lo spessore dell'ago; più il numero del filo è elevato, minore è lo spessore del filo.
- Normalmente, cucire con la manopola di regolazione tensione del filo superiore impostata su " — " (per XXX15C) / "

 ¬ " (per SuperJ15).

Cucitura

Cucitura punto diritto e fermatura del punto

Attenzione -




Non tirare eccessivamente il tessuto durante la cucitura. In caso contrario, si potrebbe rompere l'ago, causando lesioni.

Punto diritto

- Ruotare il volantino verso di sé e sollevare l'ago.
- Ruotare la manopola di selezione del tipo di punto per selezionare il punto.

Piedino per la cucitura a zig-zag (Già montato sulla macchina per cucire)






(Per i dettagli relativi alla sostituzione del piedino premistoffa, si rimanda alla parte "Cambio del piedino premistoffa" a pagina 24.)

Posizionare il tessuto ed abbassare la leva alzapiedino.


> Per iniziare la cucitura, premere il comando a pedale.



Termine della cucitura

Dopo aver finito di cucire, ruotare il volantino verso di sé per portare l'ago nella posizione massima di sollevamento.


Sollevare il piedino premistoffa e togliere la stoffa dal retro.



Tagliafilo


■ Per il modello XXX15C

Prendere i due fili e tagliarli con il tagliafilo posizionato sulla barra dell'ago.



■ Per il modello SuperJ15

Prendere i due fili e tagliarli con il tagliafilo posizionato sul coperchio frontale.



Cucitura di rinforzo


La fermatura del punto è eseguita all'inizio e al termine della cucitura, per evitare che il filo si sfilacci.

La cucitura di rinforzo viene eseguita abbassando la relativa leva.

- Per evitare lo sfilacciamento all'inizio della cucitura, cucire a 1 cm dal bordo del tessuto.
- Al termine della cucitura, cucire 3-4 punti di rinforzo.


Nota:

Per ritornare alla direzione di cucitura in avanti, rimuovere il dito dalla leva.




Cucitura di tessuti spessi

Quando si cuciono tessuti spessi, il piedino premistoffa potrebbe ribaltarsi e non riuscire a penetrare il tessuto.




Collocare il tessuto o della carta spessa dello stesso spessore del tessuto che si desidera cucire sotto il piedino premistoffa. In tal modo si potrà ottenere una cucitura regolare.




Cucitura dei tessuti sottili

Durante la cucitura di tessuti sottili, il tessuto potrebbe arricciarsi o non essere trasportato correttamente. In tal caso, posizionando un foglio di carta velina sotto il tessuto, la cucitura risulterà più facile. Al termine della cucitura, rimuovere la carta con cautela.




Cucitura di tessuti a forma tubolare

Estrarre la tavoletta di prolunga (scatola accessori) in direzione della freccia.



2 Cucire tessuti a forma tubolare, quali pantaloni o maniche, infilandoli nel braccio mobile della macchina per cucire come mostrato in figura.




Cucitura a zig zag


Esistono vari tipi di metodi per cucire a zig-zag, come l'inserto e il sopraggitto.




Ruotare la manopola di selezione del tipo di punto per selezionare il punto.










(Per i dettagli relativi alla sostituzione del piedino premistoffa, si rimanda alla parte "Cambio del piedino premistoffa" a pagina 24.)


Posizionare il tessuto ed abbassare il piedino premistoffa.

Per iniziare la cucitura, premere il comando a pedale.



Regolazione della tensione del filo

Metodo di regolazione della tensione del filo superiore




• Il filo superiore è teso

Modello XXX15C Modello SuperJ15

Allentare la tensione del filo superiore.

Il filo superiore è lento



Aumentare la tensione del filo superiore.

Nota:

Se la tensione non cambia nemmeno regolando la tensione del filo superiore, impostare nuovamente il filo superiore e inferiore.

Cucitura di asole

È possibile cucire l'asola in modo che sia adatta alla grandezza del bottone. Per i tessuti elastici o sottili, si raccomanda l'utilizzo di un materiale stabilizzatore per una migliore rifinitura dell'asola.


Attenzione -



Prima di cambiare il piedino premistoffa, spegnere la macchina per cucire dall'interruttore di alimentazione.


In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.

Commutare al piedino per asole.




(Per i dettagli relativi alla sostituzione del piedino premistoffa, si rimanda alla parte "Cambio del piedino premistoffa" a pagina 24.)

Impostare la grandezza dell'asola, quindi segnare delle righe sul tessuto.




(Diametro bottone+spessore bottone+3 mm)

Allineare la linea divisoria del piedino per asole più vicina a voi con la linea guida, quindi abbassare il piedino premistoffa sulla linea di inizio cucitura del tessuto.




Sollevare l'ago alla posizione superiore, regolare la manopola di selezione del punto su "1", cucire il lato sinistro e arrestarsi alla riga segnata sul tessuto.




5 Sollevare l'ago alla posizione superiore, regolare la manopola di selezione del tipo di punto su "2", quindi cucire 5 o 6 linee di punti d'imbastitura.


"2" e "4" sulla manopola di selezione tipo di punto occupano la stessa posizione.



Sollevare l'ago alla posizione superiore, impostare la manopola di selezione del punto su "3", cucire il lato destro e arrestarsi alla riga segnata sul tessuto.



Sollevare l'ago alla posizione superiore, regolare la manopola di selezione del tipo di punto su "4", quindi cucire 5 o 6 linee di punti d'imbastitura.








Quando si usa il taglia asole, evitare di tenere il tessuto di fronte allo strumento. La mancata osservanza della suddetta avvertenza implica il rischio di lesioni alle mani.

8 Utilizzare il taglia asole per tagliare il centro, facendo attenzione a non tagliare i punti.

Nota:

Collocando uno spillo segnalatore sull'area delle linee di imbastitura, è più facile evitare errori di taglio con il taglia asole.



Regolazione del bilanciamento dell'asola


- Utilizzare la vite di regolazione asole per regolare il bilanciamento tra i punti (lato posteriore).
- Non ruotare la vite più di 90°.

Nota:

La posizione originale della vite di regolazione asole varia a seconda del modello della macchina.



Se i punti sono allentati sul lato destro dell'asola, ruotare leggermente in direzione "-".



Sopraggitto

Si tratta di un metodo di cucitura che impedisce lo sfilacciamento del bordo del tessuto.



Attenzione -



Prima di cambiare il piedino premistoffa, spegnere la macchina per cucire dall'interruttore di alimentazione.

In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.

1 c

Cambiare il piedino e passare al piedino per cucitura a zig-zag o per sopraggitto.

Nota:

Per la cucitura di tessuti sottili, selezionare il punto n. 10.


Piedino per la cucitura a zig-zag



Piedino per sopraggitto



 Il piedino per sopraggitto è fornito solo con il modello SuperJ15EU.




(Per i dettagli relativi alla sostituzione del piedino premistoffa, si rimanda alla parte "Cambio del piedino premistoffa" a pagina 24.)

Utilizzo del piedino per cucitura a zig-zag

2

Posizionare il tessuto in modo che l'ago sporga leggermente oltre il bordo dello stesso quando l'ago si sposta verso destra.


Punto di inserimento dell'ago sul bordo destro



Utilizzo del piedino per sopraggitto



Cucire con il bordo del tessuto posto contro la guida sul piedino.





Attenzione -



Non utilizzare il punto numero 10 con il piedino per sopraggitto. Altrimenti, l'ago potrebbe toccare il piedino premistoffa e rompersi o provocare lesioni.


Applicazione di cerniere lampo

Attenzione –




Prima di cambiare il piedino premistoffa, spegnere la macchina per cucire dall'interruttore di alimentazione.


In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.




Cucitura del lato sinistro della cerniera

Impostare il perno del lato destro del piedino per cerniere sul ritegno del piedino premistoffa.







Posizionare il tessuto in modo tale che la cerniera lampo si trovi sul lato destro del piedino premistoffa.



Cucire fino a poco prima che il piedino premistoffa entri in contatto con il cursore, quindi arrestare la macchina per cucire.



- Ruotare il volantino verso di sé e abbassare l'ago nel tessuto.
- Sollevare il piedino premistoffa.
- Spostare il cursore sul retro del piedino premistoffa e terminare la cucitura.




Cucitura del lato destro della cerniera lampo

Rilasciare il piedino premistoffa e posizionarlo sul perno sinistro. Cucire il lato destro della cerniera lampo adottando la stessa procedura utilizzata per il lato sinistro.

Nota:

Cucendo nella stessa direzione utilizzata per il lato sinistro, si eviteranno problemi di allineamento delle cuciture.



Cucitura invisibile dell'orlo

Con questo metodo di cucitura, il punto non è visibile dalla parte anteriore del tessuto.





Prima di cambiare il piedino premistoffa, spegnere la macchina per cucire dall'interruttore di alimentazione.

In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.

Cambiare il piedino e passare al piedino per cucitura a zig-zag o per punto invisibile.


Piedino per la cucitura a zig-zag



Piedino per punto invisibile




* Il piedino per punto invisibile è fornito solo con il modello SuperJ15EU.




(Per i dettagli relativi alla sostituzione del piedino premistoffa, si rimanda alla parte "Cambio del piedino premistoffa" a pagina 24.)

2 Cucire a sopraggitto lungo il bordo della stoffa, quindi piegare la stoffa come illustrato.

* Imbastire o creare una piega con il ferro a 6 - 8 mm dal bordo della stoffa.




Al punto dell'imbastitura o della piega stirata, ripiegare la stoffa in modo che il rovescio sia rivolto in su.




Ruotare il volantino verso di sé finché l'ago non si trova a sinistra.






- Utilizzo del piedino per cucitura a zig-zag
 - Abbassare il piedino premistoffa e iniziare a cucire. La parte di punto che afferra la piega sarà visibile dal diritto del tessuto. Cucire in maniera regolare, in modo che i punti non siano troppo grandi o troppo piccoli.



- Utilizzo del piedino per punto invisibile
- Abbassare il piedino premistoffa, regolare la vite in modo che la piega sia allineata alla guida, quindi cucire con la piega posta contro la guida.



Al termine della cucitura, togliere i punti di imbastitura e rimettere il tessuto sul diritto.

■Punti bilanciati

■ Localizzazione guasti





Manutenzione

Manutenzione del trasportatore e del gancio

Se la macchina per cucire emette un rumore forte o gira lentamente, potrebbero esserci degli scarti di filo o residui di polvere sul gancio o sul trasportatore. Eseguire la manutenzione del gancio e del trasportatore.



Attenzione -



Prima di pulire il gancio, spegnere la macchina per cucire con l'interruttore di alimentazione, quindi staccare la spina della macchina dalla presa di corrente. In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.


Attenzione

Non utilizzare panni imbevuti di detergenti, candeggianti, prodotti a base di benzene o solventi. In caso contrario, si potrebbe verificare lo scolorimento o la screpolatura.

Pulizia del trasportatore e del gancio



Con l'apposito cacciavite, allentare le viti della piastra dell'ago, quindi rimuovere la piastra.



Sollevare la scatola porta-spolina in modo che la parte © oltrepassi la parte ⓓ, come illustrato.




Sollevare la scatola porta-spolina in direzione della freccia per rimuoverla.

Nota:


Non tirare con forza eccessiva, altrimenti si rischia di graffiare la scatola porta-spolina.

* Se non si riesce ad estrarre la scatola porta-spolina, ripetere la procedura a partire dal punto 3.




Eliminare residui di filo o polvere dal trasportatore e dal gancio, quindi pulirli con un panno morbido.

Per rimuovere i residui di filo o la polvere, è possibile utilizzare l'aspirapolvere.



Montaggio della scatola porta-spolina


Posizionare la scatola porta-spolina in modo che la parte (a) della scatola stessa si trovi al di sotto della parte (b) della macchina per cucire.




2 Con la scatola porta-spolina inclinata a sinistra, inserire il lato sinistro della scatola nel gancio, come illustrato.



Inserire il lato destro della scatola porta-spolina nel gancio in modo che la parte © della scatola porta spolina si trovi a sinistra rispetto alla parte della macchina per cucire.




4 Assicurarsi che la scatola porta-spolina sia completamente inserita nel gancio.



Bordo del gancio

Controllare che la scatola portaspolina si sposti leggermente nella direzione della freccia.



<Installazione corretta>

- L'intera scatola porta-spolina entra nel gancio ed il bordo del gancio risulta visibile.
- La parte © della scatola porta-spolina si trova a sinistra rispetto alla parte d della macchina per cucire.


<Installazione non corretta>

 Il lato destro della scatola portaspolina copre il bordo del gancio e la scatola è inclinata.


Nota:

Controllare con attenzione la scatola porta-spolina, in quanto potrebbe essere installata in modo sbagliato nonostante la parte © della scatola stessa si trovi a sinistra rispetto alla parte d della macchina, come indicato nello schema in alto a destra.

Applicare la piastra dell'ago con il segno rosso (a) della scatola portaspolina nella posizione indicata nello schema.



- ① Serrare le viti della piastra dell'ago.
 - ② Montare il piedino premistoffa e l'ago.
 - ③ Accertarsi che l'ago entri correttamente nel foro della piastra dell'ago.
 - * Se la scatola porta-spolina non è installata in modo corretto, il volantino non gira liberamente. In questo caso, smontare la piastra dell'ago e la scatola porta-spolina e reinstallarle.




Sostituzione della lampadina

Avvertenza-



Prima di sostituire la lampadina, spegnere la macchina per cucire con l'interruttore di alimentazione, quindi staccare la spina della macchina dalla presa di corrente ed attendere che la lampadina si raffreddi. In caso contrario, sussiste il rischio di bruciatura o scossa elettrica.

Allentare la vite con un cacciavite ⊕ (non fornito) e rimuovere il coperchio frontale in direzione della freccia.




- 2 Ruotare la lampadina in senso antiorario seguendo la freccia in figura e rimuoverla.
- Per installarla, ruotare la lampadina in senso orario.

Nota:

Utilizzare una lampadina di potenza non superiore a 15 W.

Dopo aver sostituito la lampadina, rimontare sempre il coperchio frontale.



Manutenzione dei prodotti con doppio isolamento (230V-240V)

In un prodotto con doppio isolamento ci sono due sistemi di isolamento anziché la messa a terra. Un prodotto con doppio isolamento non è dotato di messa a terra e a tale prodotto non va aggiunta la messa a terra. La manutenzione di un prodotto con doppio isolamento richiede estrema attenzione e deve essere eseguita solo da personale qualificato che conosca il sistema. Usare solo pezzi di ricambio originali. Sul prodotto con doppio isolamento è apposto l'apposito simbolo.

Avviso relativo alla lampada ad incandescenza

La lampada ad incandescenza montata sulla macchina per cucire non è adatta all'illuminazione dei locali ed è specificamente concepita per illuminare la zona di cucitura della macchina.

Localizzazione guasti

Qual è il problema? Prima di contattare il centro assistenza per la riparazione, verificare le seguenti possibilità.


Problema	Causa	Soluzione	Pagina
La macchina non funziona	La spina di alimentazione non è inserita	Collegare correttamente la spina di alimentazione	12
	La macchina è stata spenta con l'interruttore di alimentazione	Accendere la macchina per cucire	12
	Il filo è impigliato sul gancio o vi è un ago rotto sul gancio	Pulire il gancio	42
	Il fuso di avvolgimento filo è stato spinto verso destra	Spingere il fuso di avvolgimento filo verso sinistra	14
La macchina è molto rumorosa e lenta	molto morosa e Vi sono residui di filo o lanugine sul gancio o nel trasportatore Rimuovere i residui di filo o la lanugine dal gancio o da trasportatore		42

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
L'ago si rompe in continuazione	L'ago non è stato inserito correttamente nella macchina	Inserire correttamente l'ago	26
	La vite di bloccaggio dell'ago è allentata	Serrare saldamente la vite	26
	L'ago è troppo sottile per la stoffa	Utilizzare una grandezza di ago adatta alla stoffa	27
	La tensione del filo superiore è troppo elevata	Allentare la tensione superiore	33
	La scatola porta-spolina non è nella posizione corretta	Collocare la scatola porta- spolina in posizione corretta	44
Il filo superiore si rompe in continuazione	L'infilatura non è stata eseguita correttamente	Eseguire nuovamente l'infilatura	16-19
	Il filo è impigliato nella scatola porta-spolina o sul gancio	Rimuovere il filo impigliato e pulire il trasportatore e il gancio	42
	La tensione del filo superiore è troppo elevata	Allentare la tensione superiore	33
	L'ago è piegato o la punta dell'ago è smussata	Inserire un ago nuovo	26
	L'ago è inserito in modo non adeguato	Inserire correttamente l'ago	26
	Il filo è di scarsa qualità	Utilizzare un filo consigliato di buona qualità	_
Il filo inferiore si rompe in continuazione	Il filo inferiore è infilato in modo non adeguato	Eseguire nuovamente l'infilatura nella scatola porta- spolina 16,	
La stoffa non avanza nella macchina	Il trasportatore è sporco	Rimuovere residui di filo e lanugine dal trasportatore	42
	Manopola di selezione del tipo di punto impostata su un numero di asola – "2" o "4"	Impostare nuovamente la manopola di selezione del tipo di punto sul punto desiderato	23
Punti mancanti	L'ago è inserito in modo non adeguato	Inserire correttamente l'ago	26
	L'ago è piegato	Usare un ago dritto	26
	L'ago e il filo non sono adatti per il tessuto	Utilizzare ago e filo adatti per il tessuto	27
	Infilatura superiore non corretta	Infilare nuovamente il filo superiore correttamente	18, 19

Problema	Causa	Soluzione Pagina	
Il tessuto si increspa/ arriccia	La tensione del filo superiore è troppo elevata	Regolare la tensione del filo	33
	L'infilatura non è stata eseguita correttamente	Eseguire nuovamente l'infilatura	16-19
	L'ago è troppo spesso per il tessuto	Utilizzare un ago più fine adatto al tessuto	27
	L'ago è smussato	Inserire un ago nuovo	26
	Si sta cucendo su tessuto elasticizzato	Utilizzare un ago dalla punta arrotondata	27
Il filo inferiore è visibile sulla parte superiore del tessuto	Infilatura nella spolina non corretta	Eseguire nuovamente l'infilatura nella spolina correttamente	16, 17
	La tensione del filo superiore è troppo elevata	Regolare la tensione del filo	33
	Viene utilizzata una spolina di plastica non adatta oppure una spolina di metallo	Utilizzare esclusivamente la spolina TOYOTA indicata	14
Il filo superiore è visibile sulla parte inferiore del tessuto	La tensione del filo superiore è troppo allentata	Regolare la tensione del filo	33
	Infilatura superiore non corretta (il filo non passa attraverso il guidafilo)	Infilare nuovamente il filo superiore correttamente	18, 19
Non è possibile eseguire l'infilatura con l'infila ago	La posizione dell'ago è troppo bassa	Ruotare il volantino in modo che la riga si trovi sulla parte superiore	9
	Viene utilizzato l'ago n. 9/65	Utilizzare aghi da 11/75 a 16/100	27
	L'ago non è stato inserito correttamente	Inserire correttamente l'ago	26
	L'ago è piegato	Usare un ago dritto	26
	L'infilatura del guidafilo della barra dell'ago non è stata eseguita correttamente	Eseguire nuovamente l'infilatura del guidafilo della barra dell'ago correttamente	18

Se le suddette misure correttive non risolvono il problema, contattare il centro assistenza come riportato nella garanzia.

Quando chiamate per il servizio assistenza prendete nota del MODELLO e delle SERIE stampati sulla parte posteriore della vostra macchina per cucire.



5 Altro

Riciclaggio



NON SPRECHIAMO NULLA!

SOLO UE

Lavoriamo per la protezione dell'ambiente. Cerchiamo di minimizzare l'impatto ambientale dei nostri prodotti, migliorando costantemente la loro concezione e i metodi di produzione.

Al termine della durata, smaltire il presente prodotto in modo ecologico.

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riprodotto all'inizio e sulla targhetta informativa del prodotto indica che il presente prodotto rientra nell'ambito della Direttiva UE "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" (RAEE) e della Direttiva UE "Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche" (ROHS): non ne è quindi consentito lo smaltimento insieme ai rifiuti domestici. Al termine della durata, il presente prodotto deve essere smaltito in conformità alla legislazione locale e nazionale, nonché essere classificato come rientrante nella Categoria 2 "Piccoli elettrodomestici" della Direttiva RAEE. Lo smaltimento improprio del presente prodotto genera responsabilità ai sensi delle leggi locali e nazionali. Per informazioni sui sistemi di restituzione e di raccolta a disposizione degli utenti, nonché sulle ubicazioni dei contenitori di riciclaggio più vicini, visitare il Web oppure rivolgersi a un ente locale o nazionale competente. Se un nuovo prodotto viene acquistato direttamente dall'Azienda, quest'ultima ritirerà il vecchio prodotto (indipendentemente dal marchio) se la vendita riguarda un prodotto analogo.

Ogni singola persona può influire positivamente sul riutilizzo, sul riciclaggio e su altre forme di recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In tal modo è possibile ridurre l'utilizzo delle discariche e minimizzare l'impatto ambientale dei prodotti utilizzati.

Le sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche possono danneggiare sia la salute dell'uomo che l'ambiente.

Dati tecnici

Serie SP100

Modello	XXX15C	SuperJ15	
Tipo con gancio	Orizzontale		
Ago	Ago macchina per cucire domestica (HA-1)		
Spolina	Spolina di plastica esclusiva TOYOTA		
Lunghezza massima del punto	4 mm		
Larghezza massima del punto	5 mm		
Posizione dell'ago per punto diritto	Posizione dell'ago centrale, posizione dell'ago a sinistra		
Peso della macchina per cucire (corpo macchina)	4,8 kg	4,9 kg	
Dimensioni della macchina per cucire	Larghezza: 412 mm Profondità: 192 mm Altezza: 292 mm	Larghezza: 410 mm Profondità: 198 mm Altezza: 294 mm	
Tensione nominale	220 - 240V ∼		
Frequenza nominale	50 Hz		
Potenza assorbita nominale	65 W		
Lampadina	15 W		

SOLO UE

Importato da:

AISIN EUROPE S.A. Web: www.home-sewing.com

Sede centrale Avenue de l'Industrie 21, Parc Industriel, 1420 Braine-L'Alleud BELGIO

TEL: +32 (0) 2 387 1817 FAX: +32 (0) 2 387 1995

Filiale Regno Unito Unit 4, Swan Business Park, Sandpit Road, Dartford, Kent, DA1 5ED REGNO UNITO

TEL: +44 (0) 1322 291137 FAX: +44 (0) 1322 279214

Filiale Francia PARC D'ACTIVITES DU VERT, GALANT, 14 RUE DES OZIERS, BP 90756, 95004, CERGY-POTOSE CEDEX, FRANCIA

TEL: +33 (0) 1 34 30 25 00 FAX: +33 (0) 1 34 30 25 01

Filiale Olanda Energieweg 14, 2382 NJ Zoeterwoude (Rijndijk), PAESI BASSI

TEL: +31 (0) 71 5410251 FAX: +31 (0) 71 5413707

Filiale Austria Donaufelder Straße 101/5/1, A-1210 Wien, AUSTRIA

TEL: +43 (0) 1 812 06 33 FAX: +43 (0) 1 812 06 33-11